

1. CG100H4-MD4按键场景控制面板
2. CG100H8-MD, 8按键场景控制面板
3. CG100HTH,温度控制面板
4. CG100HHB,门钟制

接线图

接线图

