


1. CG130S1xx, 單路開關
2. CG130S2xx, 兩路開關
3. CG130S4xx, 四路開關
4. CG130DMxx, 單路調光器
5. CG130DM2xx, 兩路調光器

接线图

情况1：火线，零线和负载线已准备在墙盒内
注：负载的中线紧密相连接到CG130的中线点。



情况2：中线已准备在天花板上。
注：负载的中线紧密相连接到CG130的中线点。




表: 1A

负载接桌->	1	2	3	4
CG130S1 單路開關	负载1	NC	NC	NC
CG130S2 兩路開關	负载1	负载2	NC	NC
CG130S4 四路開關	负载1	负载2	负载3	负载4
CG130DM 單路調光器	负载1	NC	NC	NC
CG130DM2 兩路調光器	负载1	负载2	NC	NC
CG130S2-CCP 單路窗簾控制開關	马达 1前向	马达 1后向	NC	NC
CG130S4-CCP 兩路窗簾控制開關	马达 1前向	马达 1后向	马达 2前向	马达 2后向